

Сброс счётчиков вентиляторов после 20000 часов работы проектора NEC NC-900

Появление предупреждений вида:

AC On Fan Exchange Time

Power On Fan Exchange Time

Lamp Fan Exchange Time

означают, что данные вентиляторы (или какой-нибудь из них) выработали свой ресурс, и пора бы их заменить. При появлении этого предупреждения проектор работает и кинопоказ возможен.

В принципе, вентиляторы достаточно надёжны, и не факт, что они в скором времени выйдут из строя. Поэтому можно просто сбросить их счётчики ресурса.

Так же рекомендуется всё-таки заказать вентиляторы про запас.

Важно не путать подобные предупреждения с ошибками вида:

Fan0 Stop

...

Fan9 Stop

появление которых сигнализирует о выходе из строя соответствующего вентилятора. Кинопоказ при этом невозможен. Требуется замена вышедшего из строя вентилятора.

Процедура сброса счётчиков:

Без DCC

- В режиме Stand By или когда проектор загружен нажмите кнопку MENU и держите 5 секунд. В ответ на запрос введите пароль 3151.
- Пройдите в MENU → Configuration → Reset → Fan Usage
- Далее можете выбрать все (All) вентиляторы или конкретный вентилятор, указанный в предупреждении (Например, в ответ на предупреждение «AC On Fan Exchange Time» сбросить только счётчик AC On Fan) и выполнить сброс.

C DCC

- Подключитесь к проектору с помощью коммуникатора DCC. На вкладке START нажмите кнопку MODE, выберите SERVICE, введите пароль 3151 и нажмите OK.
- Перейдите во вкладку SETUP и нажмите там кнопку RESET. В блоке Usage Clear нажмите кнопку FAN.

The screenshot displays the DCC control interface. At the top, there are navigation buttons: START, MAIN, LENS, LAMP, STATUS, TITLE, INFO., SETUP (highlighted in blue), LAN, and UPDATE. To the right, there is a camera icon and a 'Shield(S)' button with a green indicator. Below the navigation bar, there are sub-menu buttons: Setup, Installation, Color Setting, Option Slot, and a prominent blue 'Reset' button. The main content area is titled 'Usage Clear' and contains several sections: 'Lamp Usage' with buttons for 'All', 'Lamp 1', and 'Lamp 2'; 'Filter Usage' with buttons for 'All', 'Filter1', and 'Filter2'; 'Filter Cleaning Time' with buttons for 'All', 'Filter1 Cleaning', and 'Filter2 Cleaning'; 'FAN' with a dropdown menu set to 'All' and an 'Execute' button; 'Douser Count' with a 'Clear' button; and 'Factory Default' with buttons for 'P Button & Title' and 'All'.

- В выпадающем списке выбрать все (All) вентиляторы или конкретный вентилятор, указанный в предупреждении (Например, в ответ на предупреждение «AC On Fan Exchange Time» сбросить только счётчик AC On Fan) и выполнить сброс, нажав кнопку Execute.

Примечание: сброс счётчиков вентиляторов сделан для того, чтобы при выходе из строя какого-либо вентилятора была возможность сбросить именно его счётчик, не сбрасывая счётчики остальных вентиляторов. После замены счётчик этого вентилятора необходимо сбрасывать. Если же замена вентиляторов после 20000 не производилась, сброс счётчиков - скорее, способ избавиться от предупреждений. Так что, всё на Ваше усмотрение.